KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

SKALA 1:1000

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH

obr. 0001, ark. 35: dz. 120/1, 120/2, 120/3, 120/6

Sekcje mapy: 6.222.25.08.2; 6.222.25.09.1